

Oznaczenie funkcji:

Oznaczenie położenia: +E4.P1
Szafa pomiarowa w elektrowni E4

Układ pomiarowy na zaciskach generatora G1

